

Inför byte av vattenmätare – för din och vår säkerhet

Som fastighetsägare är du enligt lag ansvarig för att mätarplatsen för vattenmätaren är i gott skick och att ett mätarbyte är möjligt att genomföra på ett säkert sätt. Vattenmätaren ägs av Mörbylånga kommun men som fastighetsägare måste du upplåta plats för mätaren och ge oss tillträde vid behov av detta. Det är Mörbylånga kommun som sätter upp, kontrollerar och byter vattenmätaren. **Mörbylånga kommun kräver enligt lag att en godkänd vattenmätarkonsol är på plats.**

Så kontrollerar du dina avstängningsventiler

1. Stäng ventilen före mätaren (mellan mätaren och förbindelsepunkten) och öppna en kran. Om mätaren står stilla och inget vatten rinner fungerar ventilen. Kontrollera även att ventilen efter mätaren fungerar.

2. Det finns ett antal olika avstängningsventiler till vattenmätare. Om du har en avstängningsventil med svart ratt märkt LK580, LK581, LK582 eller motsvarande, så måste den bytas innan mätarbytet då den inte längre är godkänd.



1. Vattenmätare med konsol och avstängningsventiler.



2. Ventiler märkta LK580, LK581 eller LK582 är inte längre godkända.

Har du en godkänd mätarplats?

Bilden visar ett exempel på en mätarplats som är godkänd.

1. Vattenmätarkonsol finns.
2. Avstängningsventiler finns, både före och efter vattenmätaren.

Godkänd mätarplats



Bilden visar ett exempel på en mätarplats som inte är godkänd.

1. Vattenmätarkonsol saknas.
2. Avstängningsventilerna är av äldre modell. bör bytas på grund av att de inte stänger helt.

Ej godkänd mätarplats



Hur åtgärdar jag brister i min VA-installation?

Kontakta en VVS-montör om du behöver åtgärda brister på din VA-installation innan vårt besök, t.ex. för att byta ventiler eller sätta upp en konsol. Notera att VVS-montör behöver kontakta oss på Mörbylånga kommun för hjälp med stängning av servisventil.

Mer information

Läs mer om ditt vattenmätarbyte på vår hemsida: www.morbylanga.se

Tack!

Med vänlig hälsning
Mörbylånga kommun